

矢印一覧 / Arrow List

← 取り付けます。 Attachable
← 取り外します。 Removable
← 可動します。 Movable

●フィギュア本体

●交換用手首

破損に注意!
 WARNING: DELICATE

①
 ②

選択して取付
 CHOOSE AND ATTACH

●扇子(閉じ)

●扇子(開き)

コスレ注意!
 WARNING: MAY RUB OFF

コスレ注意!
 WARNING: MAY RUB OFF

●交換用表情パーツ

選択して取付
 CHOOSE AND ATTACH

①
 ②

※裾がすぼんだ状態を再現できます。

コスレ注意!
 WARNING: MAY RUB OFF

①
 ②
 ③

※軟質パーツは変形に注意してポーズングしてください。

変形注意!
 WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりぐせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiweb.com/special/t_stage/

※長時間、右画像の状態のままにすると羽織が開いたまま曲がりぐせが付くことがあります。その場合は破損に注意しながら、下記の手順で羽織を曲げて、形状を整えてください。

側面側の復帰方法(左右)

1 体を画像のように横にそらせます。



2 羽織を画像のように背面に回し指で押さえてしばらく保持してください。



背面側の復帰方法

1 体を画像のように前傾させます。



2 後ろ側の羽織を、画像のように内側に巻くような状態にして、しばらく保持してください。



注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。