

# ゼウスシルエット

©創通・サンライズ

**△ 注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書) .....	1枚	■ ボディユニット .....	1個	■ ミサイルハッチ(大/小) .....	左右各1個
■ ゼウスシルエット 本体 .....	1体	■ 砲身ユニット .....	1個	■ 支柱(大/小) .....	各1個
■ ノーズ .....	1個	■ ディスプレイジョイント(単機) .....	1個	■ 台座 .....	1個
■ ミサイルユニット .....	1個	■ ディスプレイジョイント(MS) .....	1個	■ 補助支柱 .....	1個
■ キャノンアーム .....	1個	■ 脚部ミサイルハッチ .....	左右各2個	■ クリップ .....	1個

**注意**

CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧  
Arrow List

← 取り付けます。  
Attachable

← 取り外します。  
Removable

← 可動します。  
Movable



ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)




■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


単機形態の再現




3




4



5




b




※画像のようにディスプレイできます。

落下注意!  
WARNING: FALL

転倒注意!  
WARNING: TUMBLE




※凹部に取り付けます。



支柱(大)の可動

※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。




支柱(小)の可動

※先端部が回転し、長さが変わります。



選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH

向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION




# デスティニーガンダムSpecII(別売り)との合体

1

別売り  
SOLD SEPARATELY


METAL ROBOT魂  
デスティニーガンダムSpecII 本体  
(魂ウェブ商店アイテム / 受注終了)



ディスプレイ  
ジョイント  
(MS)





2




3

※ゼウスシルエット(単機形態)をセット内容の状態に  
分離しておきます。




※ヒンジを引き出すことで  
アームを開くことが  
できます。




コスレ注意!  
WARNING:MAY RUB OFF

ボディユニット

4




※画像のように胸に合わせて  
伸ばしたヒンジを縮めて固定します。





5

※ゼウスシルエット本体から、レッグユニット(左右)を外します。




レッグユニット(右)



b




※分解します。



7




- ①つま先とかかとをユニット底面に沿わせませす。
- ②凸部と凹部を合わせて取り付けませす。



レッグユニット (右)

上から見た画像





つま先 かかと

取付形状を合わせる  
MATCH MOUNTING SHAPE



8

※2箇所を合わせながらレッグユニットを閉ませませす。



### 脚部ミサイルハッチ

※レッグユニットの左右にあるミサイルハッチパーツを交換することができます。



ツメカケ

脚部ミサイルハッチ (左)


向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION



脚部ミサイルハッチ (右)




脚部ミサイルハッチ (左)




## ミサイルハッチ(大/小)

※ハッチパーツを交換することができます。  
 ※凸部が外側になります。





※画像のように取り付けフックを下げます。


## 武器マウント(右)




## 武器マウント(左)




10 ※ボディユニットのアームを起こして、ユニット底面の凹部に取り付けて固定します。



11






12




13




キャノンアーム








14




15




16



※シールドアームが展開します。



※この位置から回転でき、前グリップの角度を調整できます。



破損に注意！  
WARNING : DELICATE

※前グリップを  
起こします。

※フタを外し  
後ろグリップを  
起こします。




※画像のようになります。

落下注意！  
WARNING :  
FALL

転倒注意！  
WARNING :  
TUMBLE



※クリップで砲身側を  
支えることもできます。



クリップ