

ちょーごーきん たまごっちょろぼ

® & © 2025 BANDAI © BANDAI

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- +（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押して電源を入れ直してください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。画面が見えにくくなったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落とし、水にぬらし、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 時計精度：日差±10秒以内

セット内容

- 取扱説明書（本書）..... 1枚
- Original Tamagotchi 1個
- ろぼ本体 1体
- ボールチェーン 1個

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable

取り外します。 Removable

可動します。 Movable


ろぼ本体の組み立て

★

ろぼ本体


コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF
ゆっくりと操作
CAREFULLY

※背中側のレールは
固いので
ゆっくり
操作してね。




★

※絶縁シートを捲いて起動した
Original Tamagotchiをお腹に入れてね。
(絶縁シートの抜き方は裏面を見てね)





腕の可動





★

※ろぼ本体と
Original Tamagotchiを
手で押さえながら
逆さまにして、
凹部と凸部が
合わさるように
レールを縮めると
セットしやすいよ。

ゆっくりと操作
CAREFULLY
落下注意!
WARNING:
FALL




★



※ろぼ本体は、Original Tamagotchi専用です。
他のたまごっちは取り付けられないでください。
※ろぼの胴体にセットした状態で、
Original Tamagotchiの操作はしないでください。


たまごっちょUFOへの変形

★




★

くるりん♪




※戻す時は、
①押し込んで②まわしてね。

★



転がして遊べるよ。



かんせー!

じゃじゃーん!

