

セット内容				手首パーツ			
●取扱説明書(本書).....	1	●ホーキ.....	1	本体手首		交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)	
●フィギュア本体.....	1	●ホーキ座り用差し替えパーツ.....	1				
●交換用表情パーツ.....	4	●ホーキ用スタンド.....	2	AB CDE FG			
●交換用手首.....	5	●専用支柱.....	1				
●交換用スカート.....	1	●クリップ.....	1				
		●台座.....	1				
矢印一覧 Arrow List		 取り付けます。 Attachable	 取り外します。 Removable	 可動します。 Movable	ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/		

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→
https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

表情パーツの交換

交換用表情パーツ 選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

フィギュア本体

ホーキ

※ホーキの柄に添えてください。
F

※ホーキは接地させます。

※コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

スカートの交換

※コスレに注意。

交換用スカート

後側 前側

フィギュア単体のディスプレイ

※ディスプレイする場合は、台座を使用してください。

クリップ 専用支柱



※フィギュア本体の腰などを挟みます。

台座

他も同様
SAME FOR OTHERS

ホーキに乗せたディスプレイ


※ディスプレイする場合は、台座を使用してください。



※足の間にホーキを通します。



※ **F** または **G** 手首をホーキに添えます。



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。