

PHANTACI

PHANTOM/FANTASY

RX-78-2 GUNDAM ver.J

DESIGN CONCEPT: Jay Chou
BRAND DIRECTOR: RIC
MODEL NUMBER: RX-78-2
HEIGHT: 18.1m
HEADHEIGHT: 18.0m
OVERALL WIDTH: 7.0m
ARMAMENTS: BEAM SABER
BEAM RIFLE
HYPER BAZOOKA
SHIELD

GUNDAM FIX FIGURATION

METAL COMPOSITE

取扱説明書

セット内容

■ 取扱説明書(本書)



ビーム・ライフル



ハイパー・バズーカ
×2



フィギュア本体



交換用アンテナ(硬質)
※本体アンテナ(軟質)と付け替える
ことができます。



ランドセル



コア・ポッド



ビーム・サーベル刃
×2



サーベルグリップ
×2



ディスプレイ
ジョイント



シールド



シールドグリップ



ライフルマウント



サーベルマウント



台座



支柱

■ 本体手首

■ 交換用手首 (本体手首と付け替えることができます。)



A



B



C



D



E



F



G



H



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 全体に彩色を施しているため、可動する際は多少の擦れが生じます。ご了承ください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。

注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。

組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable


- 取扱説明書の画像には試作品を使用しております。画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを↓

https://tamashiweb.com/special/t_stage/




本体の組み立て方



本体の可動

※ 頭部を後ろ側へ動かすことにより、
えり後部が下がって、可動域を広げることができます。



※ ランドセルは取り外した状態で説明しています。

※ 肩ブロックは画像のように引き出し、
可動域を広げることができます。



※ 肩アーマーは画像のように展開して
可動域を広げることができます。




コア・ボッド

1



2




3




コア・ボッドの展開 ▶

左右のエンジン
ブロックを
スライドさせます。




コクピットハッチ



コスレ注意!
WARNING:MAY RUB OFF

ビーム・サーベル




ビーム・ライフル



※可動します。



ハイパー・バズーカ



選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

※ハイパー・バズーカは1個のみ
取り付けできます。




コスレ注意！

WARNING: MAY RUB OFF




シールド

腕への取り付け ▶




ランドセルへの取り付け ▶



シールドへの武器のマウント ▶

※シールドにビーム・ライフルとサーベルグリップを取り付けることができます。



ディスプレイ





支柱



※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱の可動 ▶



台座

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

※画像のようになります。

