

ロボコン

50周年記念復活バージョン

取扱説明書

セット内容

- 取扱説明書(本書) 1枚
- ロボコン 本体 1体
- アンテナ 1個
- プロペラ+プロペラ軸 1組
- 車輪ユニット 1個
- ゴキブリフィギュア 3個

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



△ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。
- ギア部分に指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

注 意

CAUTION

※本商品は全体に彩色／メッキを施しております。

組み立て～操作の際に色移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ Please take care when assembling or moving the product, as the entire product uses coating / coloring and is thus susceptible to scratching.

矢印一覧 Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable


■ 取扱説明書の画像と商品とは、
多少異なりますのでご了承ください。

ちょう ごう きん

あそ かつ

超合金ロボコンの遊び方

- 胸のハッチが
ひら
開きます。




内部に精細な印刷塗装を施しているため、
不用意にキズを付けないよう十分ご注意ください。

- アンテナを取り付けます。

アンテナ




コスレ注意！
WARNING: MAY RUB OFF
破損に注意！
WARNING: DELICATE



ロボコン 本体


- プロペラ軸で背中にプロペラが付けられます。



紛失注意！
DO NOT MISPLACE



- 脚を取り外し、
車輪ユニットを
取り付けます。



車輪ユニット


ゼンマイ動力で愉快にのんびり走る！

- ①数回後ろに引いて、②手を離すとゆっくり走り出します。
(※徐々に加速するので、転倒などに注意してください)


転倒注意！

WARNING: TUMBLE

ごきぶりだ！
にげだせ！



②



①