

白いガンダム

注 意
CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

△ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。

矢印一覧 Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

■取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒


https://tamashiiweb.com/special/t_stage/





セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ 武器マウント	2個
■ フィギュア本体	1体	■ ガンダム・シールド	1個
■ 交換用手首	6個	■ シールドジョイント	1個
■ ビーム・サーベル刃	2個	■ 交換用グリップ	1個
■ ビーム・ライフル	1個	■ ディスプレイジョイントA/B	各1個
■ ライフルジョイント	1個	■ 支柱(大/小)	各1個
■ ハイパー・バズーカ	1個	■ 台座	1個
■ バズーカジョイント	1個		

■ 本体手首



■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)




本体の可動

フィギュア本体



※脚付け根軸がスイングします。

※干渉に注意。




コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

ビーム・サーベル

※左右の区別がありますので、元に戻す際は注意してください。(パッケージ画像で、向きを確認)

(左) (右)



ビーム・サーベル刃

破損に注意!
WARNING: DELICATE



手首D

ビーム・ライフル

ビーム・ライフル

手首F



※可動します。




※凸部が露出します。

ライフルジョイント


※凹凸部を合わせます。




ハイパー・バズーカ



※可動します。



武器マウント



※画像のように取り付けます。




※時のマウント基部は可動します。(付けたまま動かさないでください。)



ガンダム・シールド


コスレ注意!
WARNING:MAY RUB OFF




ガンダム・シールド

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

武器マウント




※グリップを握ることができます。



交換用グリップ


ディスプレイ

1




※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱(大)の可動




※先端部が回転し、長さが変わります。

支柱(小)の可動



2



ディスプレイ
ジョイント
A

ディスプレイ
ジョイント
B