

デスティニーガンダム[Re:Coordinate]専用 光の翼&エフェクトセット

取扱説明書

©創通・サンライズ

注意 CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色に移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※本書の画像には従来品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※別売りの「METAL ROBOT魂 <SIDE MS> デスティニーガンダム[Re:Coordinate]」(別売り・受注終了)を使用します。

※上記商品の取扱説明書も合わせてご確認ください。

セット内容

- | | | | |
|-------------------|-------|----------------------|----|
| ■ 取扱説明書(本書) | 1枚 | ■ アロンダイト用エフェクト | 1個 |
| ■ 光の翼 | 2個 | ■ 高エネルギー | |
| ■ サポートパーツ | 2個 | ■ 長射程ビーム砲(大) | 1個 |
| ■ 大型バルマフィオキーナ | | ■ ビームブーメラン | |
| ■ 専用手首 | 左右各1個 | ■ 回転エフェクト | 2個 |
| ■ アロンダイト(大) | 1個 | ■ 可動支柱 | 2個 |
| | | ■ 支柱パーツ | 1個 |

矢印一覧 / Arrow List

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| ← 取り付けます。
Attachable | ← 取り外します。
Removable | ← 可動します。
Movable |
|-------------------------|------------------------|---------------------|

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/
special/t_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)




ビームブーメラン

※肩パーツを外し、ビームブーメラン
回転エフェクトの凸部に肩パーツを
取り付けます。



ビームブーメラン
回転エフェクト

尖り注意!
WARNING: SHARP




選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

デスティニーガンダム
[Re:Coordinate]付属
台座

別売り
SOLD SEPARATELY

バルマフィオキーナの再現




尖り注意!
WARNING: SHARP

※ジョイントが外れた場合は、
元のように付け直してください。

向きに注意!
NOTE THE
DIRECTION
紛失注意!
DO NOT
MISPLACE

アロンダイト




アロンダイト用エフェクト

破損に注意!
WARNING: DELICATE

手首D
手首C


高エネルギー長射程ビーム砲



1

高エネルギー長射程ビーム砲
(大)

※高エネルギー長射程ビーム砲(大)の
横の凹部を武器マウントの凸部に
合わせて取り付けます。




別売り
SOLD SEPARATELY

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF


2

※武器マウントを下ろし、高エネルギー長射程ビーム砲(大)を
図の位置にします。
腕、ウイングユニットと干渉しないように注意してください。



コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF





3



※可動します。

※グリップを図のように持たせます。

手首E



6 ※デスティニーガンダム[Re:Coordinate]付属のアロンダイトビームソード(折畳状態)と
高エネルギー長射程ビーム砲(折畳状態)を取り付けた武器マウントを取り付けます。

