

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

ハリー・ポッター(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

セット内容	手首パーツ
●取扱説明書(本書)..... 1 ●フィギュア本体..... 1 ●交換用髪パーツ..... 1 ●交換用表情パーツ..... 2 ●交換用手首..... 8 ●優勝杯..... 1 ●杖..... 1 ●魔法エフェクトA..... 1 ●魔法エフェクトB..... 1 ●クリップ..... 1 ●支柱..... 1 ●台座..... 1	本体手首 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒
https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

髪パーツと表情パーツの交換

交換用髪パーツ

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

交換用表情パーツ

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

手首パーツの交換

破損に注意!
WARNING: DELICATE

本体右腕

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

優勝杯

破損に注意!
WARNING: DELICATE

優勝杯

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

杖

破損に注意!
WARNING: DELICATE


コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

可動時の注意


※素材の特性上、胸を左右にひねる時は、ゆっくりと力をかけずに動かしてください。



※強く力をかけると
デカリや傷がつくことがあります。



魔法エフェクト




別売りの「S.H.Figuarts ヴォルデモート卿 (ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」との運動

※別売りの「S.H.Figuarts ヴォルデモート卿 (ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」の取扱説明書も合わせてご確認ください。

※杖に魔法エフェクトBを取り付けた状態から説明しています。

※以下は、別売りの「S.H.Figuarts ヴォルデモート卿 (ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」に付属のパーツです。



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。