

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

ヴォルデモート卿(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

セット内容

- 取扱説明書(本書)..... 1
- フィギュア本体..... 1
- 交換用頭部パーツ..... 2
- 交換用手首..... 8
- 杖..... 1


- 魔法エフェクトA..... 1
- 魔法エフェクトB..... 1
- クリップ..... 1
- 保持パーツ..... 1
- 支柱..... 2
- 台座..... 2

手首パーツ

本体手首



交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



矢印一覧 / Arrow List



ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



頭部パーツの交換

交換用頭部パーツ

選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH



A

※コートを動かし過ぎると
中のワイヤーが
破損する恐れがあります。
※手加工のため、仕上がりに
バラツキがあります。
※長時間接触し続けると、
色が移る恐れがあります。

ご注意

コートは脱がすことは
できません。


フィギュア
本体

手首パーツの交換


本体左腕

選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH


破損に注意!
WARNING:
DELICATE



魔法エフェクトA




杖



別売りの「S.H.Figuarts ハリー・ポッター(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」との運動

※別売りの「S.H.Figuarts ハリー・ポッター(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)」の取扱説明書も合わせてご確認ください。



⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移り場合があります。