

SHFiguarts®



INSTRUCTION MANUAL

ウルトラマンティガ マルチタイプ -ウルトラの星 Edition-

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。

TAMASHII NATIONS STORE



More Details at
tamashii.jp/store/

INSTRUCTION MANUAL

セット内容

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

●フィギュア本体 1体
●交換用手首 13個

●交換用カラータイマー(赤) 1個
●ゼベリオン光線エフェクト 1個

●取扱説明書(本書) 1枚

矢印一覧 / ARROW LIST

←--- 取り付けます / ATTACHABLE

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEをI→

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

← 取り外します / REMOVABLE

← 可動します / MOVABLE

<注意> 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつく恐れがありますので取扱には十分注意してください。

交換用手首の取り付け方



本体右腕

破損に注意!
WARNING:
DELICATE選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

本体左腕



破損に注意!
WARNING:
DELICATE選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

可動時の注意


※胴体の軟質パーツや、可動のためにパーツが薄くなっている部分は、コスレや破損・変形の恐れがありますので、注意しながら動かしてください。(軟質パーツは曲げたまにしないようにしてください。)

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFFゆっくりと操作
CAREFULLYフィギュア
本体

※股関節を動かすときは、干渉しないよう基部を下にスライドさせてから動かしてください。



交換用カラータイマー(赤)


交換用
カラータイマー(赤)

※下部を押して外します。




ゼベリオン光線エフェクト

ゼベリオン光線エフェクト

※重さがあるため、
別売りの魂STAGEなどで
支えてください。

本体右腕

※交換用手首Jは、より指が反って
いる光線専用手首です。

可動時の補足注意

※キャラクター再現のため、胴体の隙間が小さくなっております。
彩色が剥がれる可能性があるため胸部を動かす際は、
胴体の軟質パーツをしっかりと抑え、胸部に巻き込まないように
してください。

胴体の軟質パーツ