

セット内容		手首一覧	
●取扱説明書(本書).....	1	●交換用手首.....	6
●フィギュア本体.....	1	●マントパーツ.....	1
●交換用頭部.....	1	●ブラックウィップ	
●交換用表情パーツ.....	2	●オプションパーツ.....	左右各1

矢印一覧 Arrow List

← 取り付けます。 Attachable
← 取り外します。 Removable
← 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

表情パーツの交換

フィギュア本体

尖り注意!
WARNING: SHARP

紛失注意!
DO NOT MISPLACE

① ② ③ ④

交換用表情パーツ

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

A B C

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

頭部の交換

※破損する恐れがあるため、頭頂部の突起に力を加えないでください。

尖り注意!
WARNING: SHARP

破損に注意!
WARNING: DELICATE

交換用頭部

可動時の注意

注意 ※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て〜操作の際にキズがつく恐れがありますので取扱には十分注意してください。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※精密な造形をしているため、コスレに注意して動かしてください。

※精密な造形をしているため、コスレに注意して動かしてください。

※股関節を引き出して可動域を拡大できます。

※肩アーマーが外れた時は、画像のように肩アーマー上部を外し、凹部を見ながら取り付けてください。

① ② ③

※肩関節を引き出して可動域を拡大できます。

※肩の引き出し時、角が当たると擦れる場合があります。注意して引き出してください。

頭部の交換(補足)

首のジョイントを下图のように引き出して、首の後部を指で押さえて交換用頭部を取り付けると、より取り付けがしやすくなります。

交換用頭部

首側のボールジョイントと、交換用頭部のジョイント受けの向きを合わせてください。

尖り注意!
WARNING: SHARP

破損に注意!
WARNING: DELICATE

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

左右に捻りながら取り付けると取り付けしやすくなります。

※説明のため右腕を外しています。

マントパーツの装着

※接続部を奥まで押し込んでください。

マントパーツ

① ②

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※安定したディスプレイには、別売りの魂STAGEを使用してください。

ブラックウィップオプションパーツの着脱

1 本体左腕

2

※パーツ表裏の凹凸形状に左右があります。
ブラックウィップオプションパーツ(左)

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

3

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

※無理に曲げると、芯材が折れることがあります。
※ワイヤーの根元を持って曲げてください。

※安定したディスプレイには、別売りの魂STAGEを使用してください。

使用上の注意

※外れた場合は元の位置に戻してください。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。